

電磁弁をご使用になる方へ！！

「安心で機能的なおすすめ配管」

エア漏れ時の対処用 緊急バルブ（グローブバルブ） 「安心、機能的配管」

安心、機能的な配管をおすすめします。

電磁弁は、基本的にオーバーホール&メンテナンスが必要です。

その際、機械式のパドルスイッチと緊急用グローブバルブを併用することにより A I R のラインを止め電磁弁を外しメンテナンスが可能になりパドルスイッチでの車高調整が出き、エアサス機能はそのまま使用できます。

